

MATERIA PRO WOOD FONDO

Materia Pro Wood FONDO è una pittura decorativa per pareti che, quando applicata e sollecitata dall'apposito attivatore, permette di ottenere l'arrugginimento della parete stessa ripetendo i colori, l'apparenza e l'aspetto del metallo arrugginito. Materia Pro Wood FONDO è un prodotto a base acqua, è applicabile su supporti murari quali le pareti domestiche o il legno. Non essendo necessaria l'applicazione su supporti metallici, non sono di conseguenza richiesti tempi lunghi di esposizione a particolari atmosfere favorevoli alla ruggine, né a particolari condizioni ambientali aggressive. Con Materia Pro Wood FONDO si otterrà nel giro di poche ore l'aspetto decorativo di una lastra di metallo arrugginita.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La parete da decorare deve essere pulita, quindi eventualmente, rimuovere possibili impurità prevedendo se necessario di intervenire carteggiando.

Rimuovere eventuali vecchie tinteggiature non ben ancorate alla parete e, se necessario, applicare una mano di Materia Base per omogeneizzare in modo uniforme la parete, aspettando, nel caso si impiegasse il fondo, la perfetta asciugatura dello stesso.

Si procederà quindi ad applicare sulla parete Materia Pro Wood FONDO.

MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

Materia Pro Wood FONDO è di colore grigio scuro/nero e si presenta in latta con elevata tixotropia e viscosità.

La viscosità decresce rapidamente agitando il prodotto, quindi è necessario procedere prima dell'applicazione ad una energica agitazione che può essere manuale o meccanica.

L'agitazione manuale prevede l'utilizzo di una bacchetta, l'agitazione meccanica viene normalmente effettuata con agitatore da negozio o con un trapanino montante una girante elicoidale.

Il prodotto è pronto all'uso. In caso di particolari condizioni della parete (parete molto assorbente) è possibile aggiungere alla latta di prodotto poca acqua (massimo 5-10%).

APPLICAZIONE DI Materia Pro Wood FONDO

L'applicazione a parete di Materia Pro Wood FONDO viene effettuata usando preferibilmente un pennello (è comunque possibile l'applicazione a rullo usando un rullo a pelo raso).

È prevista l'applicazione del prodotto in una sola mano incrociando le pennellate.

Prima di procedere con la successiva applicazione dell'attivatore, assicurarsi che Materia Pro Wood FONDO applicato a parete sia ben asciutto (in condizioni normali 4-5 ore).

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

A conclusione del ciclo di applicazione (dopo che Materia Pro Wood FONDO è stato attivato dall'appropriato attivatore) si otterrà un effetto naturale di arrugginimento del manufatto applicato.

Trattandosi appunto di un processo naturale, di una reazione chimica di ossidazione che viene avviata sulla parete decorata e che avviene in modo spontaneo e indipendente dalla volontà dell'applicatore, la ripetibilità cromatica e l'aspetto decorativo del risultato finale non può essere garantito.

Il manufatto a fine ciclo risulterà sicuramente arrugginito anche se l'effetto ruggine ed il colore risultante potranno essere leggermente diversi di volta in volta.

MATERIA PRO WOOD FONDO

In conseguenza di ciò il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali differenze riscontrabili a lavoro ultimato, non potendo controllare lo svolgersi del processo di ossidazione del manufatto, né le condizioni di utilizzo e applicazione del ciclo lavorativo e del prodotto stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa indicativa:	200 - 215 ml/m ²
Asciugatura:	4 - 5 ore
pH:	7.5 - 9
Peso specifico:	1.77 - 1.81
Viscosità:	8000 - 25000 cp a 25°C
Diluizione:	prodotto pronto all'uso. Miscibile con acqua
Temperatura di stoccaggio e lavorazione:	minima + 7° C. Massima + 35°C. Teme il gelo.
Attrezzi per l'applicazione:	pennello, rullo a pelo raso
Pulizia degli attrezzi:	acqua
V.O.C.:	gr/lit 2.37
Odore:	caratteristico
Aspetto:	colore grigio/nero
Stato fisico:	liquido semifluido

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Agitare e rimescolare il prodotto prima dell'uso.

Nell'utilizzo del prodotto seguire le normali regole di igiene del lavoro a salvaguardia della salute.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Mai far venire a contatto, se non in parete e con le modalità descritte, Materia Pro Wood FONDO con gli attivatori.

Mai inquinare con attrezzi sporchi di prodotto gli attivatori o viceversa, con attrezzi sporchi di attivatore, inquinare Materia Pro Wood FONDO.

I prodotti (Materia Pro Wood FONDO e attivatore) devono assolutamente rimanere separati fino al momento del loro utilizzo in parete.